

PERGOLUX SKYDANCE

Bedienungsanweisung Fernbedienung, Elektronik und Neukopplung

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt über sechs Kanäle über die verschiedenen Funktionen gesteuert werden können. Der ausgewählte Kanal wird im oberen Bereich der Fernbedienung mit den Feldern 1-6 dargestellt. Der Wechsel zwischen den Kanälen erfolgt über die „Pfeil Links“ und „Pfeil Rechts“ Tasten im unteren Bereich der Fernbedienung.

Kanal 1: Bedienung der LED-Beleuchtung. Wenn Kanal 1 leuchtet, kann die LED-Beleuchtung mit der „Pfeil Oben“ Taste eingeschaltet werden. Wenn die LED-Beleuchtung eingeschaltet ist, kann die Helligkeit der LED-Beleuchtung mittels „Pfeil Oben“ und „Pfeil Unten“ Taste reguliert werden. Zum Ausschalten der Beleuchtung wird die „Quadrat“ Taste in der Mitte der Fernbedienung gedrückt.

Kanal 2: Bedienung der elektrischen Lamellen. Wenn Kanal 2 leuchtet, können die Lamellen mit der „Pfeil Unten“ Taste geöffnet und mit der „Pfeil Oben“ Taste geschlossen werden. Wenn die „Pfeil Unten“ Taste oder die „Pfeil Oben“ Taste für drei Sekunden gedrückt wird, schließen beziehungsweise öffnen sich die Lamellen vollständig. Wenn während des Öffnens beziehungsweise Schließens die „Quadrat“ Taste gedrückt wird, stoppen die Lamellen.

Die **Kanäle 3 bis 6** sind frei und keiner Funktion zugeordnet.

Wechseln der Batterie: am unteren Ende der Rückseite der Fernbedienung kann die Batterieabdeckung nach unten geschoben werden, um so Zugriff auf die Batterie zu erhalten.

Lagerung: lagern Sie die Fernbedienung ausschließlich an trockenen Orten. Entnehmen Sie die Batterie bei längerer Inaktivität von mehr als 4 Wochen.

SICHERHEITSAUWEISUNG: Stellen Sie sicher, dass sich niemals Personen oder Gegenstände zwischen oder in der Nähe der Lamellen befinden, wenn diese in Bewegung sind! Es besteht akute Verletzungsgefahr! Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt!

